

ZEBRA 스캐너에서 바코드 리딩 볼륨 설정

해당 바코드를 스캔하시면 바로 적용됩니다

- 볼륨 적게 설정



Low Volume
(2)

- 볼륨 크게 설정



*High Volume
(0)

- 볼륨 중간 설정



Medium Volume
(1)

- 설정 초기화

해당 설정을 모두 무효로 돌리고 싶을 때 설정 초기화 바코드를 리딩해주세요.



Restore Defaults